# PRODUKTANGABEN

D




1. Gefrierfach
2. Bedienungs- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und -körbe in Kassetten- / Klappenausführung
4. Tauwasserauffang (ausziehbar)
5. Typenschild (im Geräteinnern)
6. Kälteakkus (im Innern) falls mitgeliefert.

Aufbewahrungsbereich

Einfrierbereich

**Hinweis: Die Form der Schubfächer und der Zubehörteile kann je nach Modell unterschiedlich sein.**

**Bedienungselemente** (je nach Modell)




**A** Thermostatknopf.
**B** Gelbe Kontrollleuchte: zeigt an, dass die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet ist.
**C** Rote Kontrolleuchte: leuchtet auf, wenn die Innentemperatur des Gefriergerätes einen zu hohen Wert erreicht hat.
**D** Grüne Kontrollleuchte: zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
**E** Schnellgefriertaste.

# PRODUKTANGABEN

## Einstellung der Innentemperatur des Gefriergerätes

Das Gerät wird in der Regel werkseitig auf eine empfohlene Betriebstemperatur von -18°C eingestellt.
Die Innentemperatur kann wie folgt geändert werden:

- Wird eine höhere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **1/Min** stellen.
- Wird eine niedrigere Kühltemperatur erwünscht, den Thermostatknopf **A** auf **7/Max** stellen.
- Zum Ausschalten der Gefrierfunktion, den Thermostatknopf **A** auf ● stellen
  (das Gerät bleibt trotzdem unter Spannung).

## Alarmanzeigen

| | **Alarmanzeigen** | **Ursache** | **Abhilfe** |
|---|---|---|---|
| **Temperaturalarm** | Die rote Kontrollleuchte **C** leuchtet auf | Die Innentemperatur übersteigt -12°C | Taste **E** drücken, bis die Temperatur unter -12°C sinkt. |